

Bluetooth搭載携帯電話との接続確認表

200604版

○：動作可 △：一部機能が制限されるが動作可 ×：動作不可 -：未確認

キャリア名	メーカー	機種名	移動機 特徴・注意事項	Bluetooth製品名(ヘッドセット、ハンズフリー)											
				SFK306	VISOR	BLUETREK-G2	FS258 ※0	BT250v ※0	BT800	BT110	BT150/BT160	BT330	BT500	SP500	
au	東芝	A5504T	①	○	○	○	○	○	○	○※3	○	×	×	○	
		W21T	①	○	○	○	○	○	○※3	未実施	未実施	○	○		
		W31T	①	○	○	○	○	○	○※3	○	○	○	○		
		W32T	①	○	○	○	○	○	○※3	○	○	○	○		
Vodafone	シャープ	802SH	②	○	○※4	○	○	○	○	×	未実施	○	○	○	
		902SH	②	○	○※4	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
		903SH	②	○	○※4	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
		703SH	②	○	○※4	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
		703SHf	①②	○	○※4	○	○	○	○	×	○	○	○	○	
		804SH	①②	○	○※4	○	○	○	○	○※3	○	○	○	○	
	ソニーエリクソン	802SE	②	○	○※4	○	○	○	○	○※3	未実施	○	○	○	
	ノキア	702NK		○	○※4	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×
		702NK2	未実施												
	東芝	902T	①②	○	○※4	○	○	○	○	○	○※3	○	×	×	○
		903T	①②③	○	○※4	○	○	○	○	○	○※3	○	×	×	○
		803T	①②③	○	○※4	○	○	○	○	○	○※3	○	×	×	○
DoCoMo	富士通	F900i T		○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1※5※6※7	-	○※1	○※1	○※1	○※1
	Motorola	M1000		○	○	○	○	○	○	△※2	○※3	○	○	○	○
	松下	P902i	⑤	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※3※6	○	○	○	○
WILLCOM	京セラ	WX310K	②③④	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	○※6	△※2	×	○	○	○	○

①：着信時(Bluetoothリンク時)「ブルブル音」

②：信頼デバイス設定あり

③：ヘッドセットモードでリンク時、CALLボタン一回押しでイヤホンマイク発信となる(発信先を予め設定しておく必要あり)

④：ペアリング時は、移動機側でヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイルの設定を最後まで行わないと完了しません。(モードの選択を行なった後、パスキーを入力し完了させます)

⑤：ペアリング時は、移動機側でヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイルの設定を最後まで行わないと完了しません。(パスキー入力後モードの選択を行い完了させます。)

※0：HSPとHFPの個別設定が可能。リダイヤルを機能させる場合はHFPでペアリングしてください。

※1：リダイヤル発信動作ではリモート発信となり、移動機の指定メモリ番号で発信します。

※2：着信時、着信番号通知機能は動作しません。

※3：携帯電話着信時、BT110からの発信音は鳴りません ⇒ BT110の基本仕様です。

※4：VISORからのメモリー発信は移動機側のスピードダイヤル(1~9番)に登録した番号のみ発信します。

※5：ペアリング時は携帯電話の操作でハンズフリーモード(ハンズフリープロファイル)で登録してください。(ヘッドセットモードでは着信番号通知が動作しないため。)

※6：ペアリング時は双方同じモードでペアリング登録してください。(移動機側でハンズフリー、ヘッドセットを選択できますが、必ず同じモードにしてください)

※7：ペアリング後一旦ヘッドセット本体の電源をOFF⇒ONを行ってください。(OFF/ONLしない着信した時に2回ボタン押しでしか電話を取れません)