

## MEES FIT1/FIT1C のイヤホンリセット操作方法につきまして

MEES FIT1/FIT1 をご購入、ご利用頂きありがとうございます。

ご利用頂くうえでイヤホンのリセット操作を行う必要がある場合がございますので、各機種、下記のそれぞれの操作方法にてイヤホンのリセット操作を行って頂きますようお願い致します。

### MEES FIT1 のイヤホンリセット操作方法

- 1、FIT1 を登録したスマホの機器登録リストから「FIT1」を削除して頂き、スマホの Bluetooth を OFF にする。
- 2、充電ケースから片方のイヤホンを取り出し、多機能ボタンを 3 秒程長押しし、赤⇄青交互点滅の状態にします。「TWS ペアリングと音声が流れます」。
- 3、もう一方のイヤホンも取り出し、同様に多機能ボタンを 3 秒程長押しし、赤⇄青交互点滅の状態にします。
- 4、イヤホン間のペアリングが完了すると「TWS コネクテッド」と音声が流れます。
- 5、多機能ボタンを 2 度押しし、スマホとの再ペアリングを行います。「ペアリング」と音声案内が流れます。
- 6、スマホとのペアリング完了後に充電ケースからもう片方のイヤホンを取り出し、「TWS コネクテッド」と音声が聞こえてから音楽再生等を行って下さい。

### MEES FIT1C のイヤホンリセット操作方法

- 1、FIT1C を登録したスマホの機器登録リストから「FIT1C」を削除して頂き、スマホの Bluetooth を OFF にする。
- 2、L 側イヤホンのみを充電ケースから取り出す。
- 3、L 側イヤホンの MFB ボタンを 2 度押しする。「ペアリング」と音声案内
- 4、L 側イヤホンの MFB ボタンを約 5 秒長押しする。「TWS サーチャージ」と音声案内
- 5、R 側イヤホンを充電ケースから取り出し MFB ボタンを 2 度押しする。
- 6、「TWS コネクテッド」と音声案内が流れ、左右間ペアリングが完了する。
- 7、スマホとのペアリングを行う

なお、上記イヤホンリセット操作及び再登録を行っても改善されない場合には、下記、弊社サポートデスクへご連絡頂きますようお願い致します。

【メールでのお問い合わせ先】

[support1@bluenext.jp](mailto:support1@bluenext.jp)

【お電話でのお問い合わせ先】

03-3496-3022（年末年始除く年中無休 10 時~18 時）