

NTT ドコモ P902i(パナソニック製)をご利用の方へ

Bluetooth 各商品と P902i とペアリングする際、**ヘッドセットプロファイル** と **ハンズフリープロファイル** のどちらかで設定する必要があります。

それぞれのプロファイルで下記の通りの動作と注意事項があります。

FS258、BT250v の場合

【ハンズフリープロファイルでペアリングした時】

- ・ 携帯電話に着信した際、携帯電話本体から着信音は鳴りません。
- ・ 着信時に携帯電話本体からも着信音を鳴らしたい場合は、P902i の Bluetooth 設定にある【4. 着信音送出設定】を **送らない** に設定することで、携帯電話本体でも着信音が鳴り、ヘッドセット側は本体に内蔵されております着信音（ピロピロ音）が鳴ります。
- ・ **リダイヤル機能** は動作します。
- ・ **ボイスダイヤル機能** は動作しません。

【ヘッドセットプロファイルでペアリングした時】

- ・ 携帯電話に着信した際、携帯電話本体とヘッドセットの両方から着信音が鳴ります。
(但し、メニュー⇒設定⇒外部オプション⇒イヤホン切替 が **イヤホン+スピーカ** になっている場合)
- ・ **リダイヤル機能** は動作しません。
- ・ **ボイスダイヤル機能** は動作します。

BT800 の場合

【ハンズフリープロファイルでペアリングした時】

- ・ 携帯電話に着信した時、BT800 の液晶画面に着信番号が表示されます。
- ・ BT800 のコールリスト(過去に着信した電話番号最新7件)から発信が可能です。
- ・ 携帯電話に着信した際、携帯電話本体から着信音は鳴りません。
- ・ 着信時に携帯電話本体からも着信音を鳴らしたい場合は、P902i の Bluetooth 設定にある【4. 着信音送出設定】を **送らない** に設定することで、携帯電話本体でも着信音が鳴り、ヘッドセット側は本体に内蔵されております着信音が鳴ります。
- ・ **リダイヤル機能** は動作します。
- ・ **ボイスダイヤル機能** は動作しません。

【ヘッドセットプロファイルでペアリングした時】

- ・ 携帯電話に着信した時、BT800 の液晶画面への着信番号表示は動作しません。
- ・ BT800 のコールリスト(過去に着信した電話番号最新7件)からの発信は出来ません。
- ・ 携帯電話に着信した際、携帯電話本体とヘッドセットの両方から着信音が鳴ります。
(但し、メニュー⇒設定⇒外部オプション⇒イヤホン切替 が **イヤホン+スピーカ** になっている場合)
- ・ **リダイヤル機能** は動作しません。
- ・ **ボイスダイヤル機能** は動作します。