




Firefly.2 クイックガイド

Waterproof True Wireless Earbuds

セット内容



各部の名称



機器登録(ペアリング)

ステップ1-電源ON



ステップ2-ペアリング

接続する機器(スマートフォン等)で「Firefly.2 Touch」を検索して接続を完了します。




注意:

1. イヤホンは最初のペアリング後に充電ケースのフタを開くと接続した機器(スマートフォン等)に接続されます。
2. 左右いずれか片方のイヤホンを充電ケースに入れると、ケースに入れていないイヤホンは接続した機器(スマートフォン等)に接続されたままになります。
3. 一定時間(約5分間)アクティブなペアリングがない場合、イヤホンは自動的に電源オフになります。
4. 片方のイヤホンの電源が切れるともう片方のイヤホンは接続した機器(スマートフォン等)に接続されたままになります。
5. 充電ケースのフタを閉じるとイヤホンが自動的に電源オフになります。

装着方法

ご購入時にはイヤホンにMサイズのイヤークリップが装着されています。
LサイズとSサイズのイヤークリップはパッケージに同梱されています。

イヤークリップの交換(必要な場合)



注意:

装着感には個人差があります。
適切なサイズが見つかるまで様々なサイズのイヤークリップをお試しください。

イヤホン装着方法



両耳にイヤホンを装着し最も心地よい位置になるように調整してください

操作方法



Firefly.2にはイヤホンのタッチパッドと充電ケースのボタンがあります。

① 左イヤホンタッチパッド

電源オン	1回押し(約1秒)
再生/一時停止	2回押し
受話/終話	2回押し
前の曲へ	3回押し
音量ダウン	長押し
言語切り替え	イヤホンがスマートフォン等に接続されていない状態の時に3回押し
アンビエントサウンドモード	イヤホンで通話や音楽再生などをしていない状態の時に2回押し

② 右イヤホンタッチパッド

電源オン	1回押し(約1秒)
再生/一時停止	2回押し
受話/終話	2回押し
次の曲へ	3回押し
音量アップ	長押し
言語切り替え	イヤホンがスマートフォン等に接続されていない状態の時に3回押し
ボイスアシスタント (Siri & Googleアシスタント)	イヤホンで通話や音楽再生などをしていない状態の時に2回押し

③ 充電ケースボタン


ファクトリーリセット	イヤホンをケースに入れた状態で10秒長押し
スマートフォン等との 手動ペアリングモード	3秒長押し

充電方法

イヤホンの充電

イヤホンの電池残量が少なくなると
「ローバッテリー プリーズ チャージ」と
いう音声案内が流れます。

iOSデバイスのバッテリー表示も参照できます。



Firefly.2は急速充電に対応しています。


わずか10分間充電するだけで約2時間の音楽再生が可能です。

イヤホンを完全に充電するのも約45分で完了します。

1回のフル充電で最大10時間の音楽再生が可能です。

イヤホンには充電端子があります。充電ケースは収納と充電の役割があります。

- 1.イヤホンを充電ケースの充電スロットに入れます。
- 2.イヤホンは自動的に充電を開始し、充電中はLEDライトが赤く点灯します。
- 3.イヤホンが完全に充電されるとLEDライトが消灯します。



充電ケースの充電

充電ケースには500mAhのバッテリーが内蔵されています。
両方のイヤホンを約2回充電できます。(合計で最大20時間)

充電ケースのフタを開けた際に左のLEDライトが赤色になったら充電ケースを充電してください。
左のLEDライトは充電されると白く点灯し、完全に充電されると消灯します。

①Qiワイヤレス充電器による充電

Firefly.2の充電ケースはほぼすべてのQi対応ワイヤレス充電器と互換性があります。充電ケースをワイヤレス充電器に置くだけで充電できます。ケーブルの抜き差しは必要ありません。

ケースは約3時間で完全充電されます。
※ご利用のワイヤレス充電器の仕様により充電時間は異なります。




②USB Type-C充電ケーブルによる充電

ケースは約2時間で完全充電されます。
※ご利用のUSB電源の仕様により充電時間は異なります。



充電ケースのLED表示ランプ




左LEDランプ: ケースの電池残量と充電状態
右LEDランプ: 充電時に赤く点灯します

充電ケースバッテリー残量

ケースのフタを開けて左のLEDランプを確認します

LEDランプカラー	電池残量
レッド	0%～25%
イエロー	25%～75%
グリーン	75%～100%



重要:

- ・初めて使用する場合は事前にFirefly.2を完全に充電してください。
- ・Firefly.2を12か月以上使用しない場合は充電する必要があります。
- ・製品を充電するには認可された充電器を使用する必要があります。

ボイスアシスタント

右イヤホンのタッチパッドを2回押してSiriまたはGoogleアシスタントを有効にします。

注意:

- 1.電話をかけた時音楽を聴いているときは音声アシスタントを有効にできません。
- 2.ロック画面や画面がオフの時にGoogleアシスタントが起動できない場合があります。その際は画面のロックを解除して再試行してください。

音声案内切り替え

Firefly.2は英語と中国語の音声案内をサポートしています。

イヤホンが相互に接続されていない場合やスマートフォン等に接続されていない場合は言語を切り替えることができます。

- 1.接続しているスマートフォン等のBluetooth機能をオフにします。
- 2.充電ケースのフタを開きケースから片方のイヤホンを取り出しフタを閉じます。
取り出したイヤホンのタッチパッドを3回押して言語を切り替えます。
- 3.2の手順を繰り返して、もう片方のイヤホンの言語を切り替えます。

ファクトリーリセット

イヤホンを工場出荷時の設定に戻すには、イヤホンを充電ケースに戻し、充電ケースのファクトリーリセットボタンを約10秒間長押しします。
充電ケースの左のLEDランプが白く点滅した後消灯するとファクトリーリセットが完了します。

注意:

工場出荷時設定へのリセット後ケースのフタを開けると両方のイヤホンが自動的に接続されます。「機器登録(ペアリング)」から操作を行い、スマートフォン等へ接続します。

製品保証

Jabeesは、FreeTek International Co.,Ltdの登録商標です。その他のブランドおよび商品名はそれぞれの所有者の商標です。

保証期間は、お客様の本製品お買い上げ日から6か月間とし、保証対象者は、最初のご購入者に限定されます。

保証の条件とこの保証に基づく責任範囲は別途保証書に記載の保証規定をお読みください。

注意

永続的な聴力損失は長時間、大音量を聞き続けることによって生じる場合があります。音量はできるだけ小さくし、過度な音量でイヤホンを長時間使用しないでください。このイヤホンを使用する前に以下の安全ガイドラインをお読みください。

この製品を使用する前に次の手順にしたがってください。

- 1.イヤホンを装着する前に音量を最小に設定します。
- 2.イヤホンを装着し音量をゆっくりと快適な音量に調整します。

この製品の使用中

- 1.音量は可能な限り小さくします。
- 2.音量を上げる必要がある場合はゆっくり調整します。
- 3.不快感や耳鳴りが発生した場合はすぐにイヤホンの使用を中止してください。大音量で使用し続けると耳が騒音レベルに慣れる可能性があり、目立った不快感を伴うことなく聴覚に永久的な損傷を与える可能性があります。

警告

1. 心臓ペースメーカーまたはその他の電子医療機器を使用している場合はこの製品を使用する前に医師に相談してください。
2. この製品には子供にとって危険な小さな部品が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。袋自体またはそこに含まれる多くの小さな部品は口に入れると窒息の原因となる場合があります。
3. 製品を自分で分解したり改造したりしないでください。故障や火災感電の原因となる可能性があります。
4. 本製品をご自身で修理しないでください。製品を修理できるのは認定ディーラーまたはサービスセンターのみです。
5. 通常利用での消耗や破損など、何らかの理由で製品の部品の交換が必要な場合は、販売店やサポートデスクにお問い合わせください。
6. 製品が過熱したり落下したり損傷したり液体に浸されたりした場合は使用を中止してください。

運転中のご利用について:

安全に運転し、注意散漫を避け、現地の法律に従ってください。

BTHS200115_V2.0