Bluetooth搭載携帯電話との接続確認表

20080926版

株式会社ブルーネクストジャパン

○：ハンズフリー通話動作可　△：一部機能が制限されるが動作可　▲：ペアリング登録時注意必要　×：動作不可　－：未確認　◎：ステレオ2DP通信可

キャリア名	メーカー	機種名	Bluetooth ステレオ対応	移動機 特徴 注意事項	Bluetooth製品名（ヘッドセット、ハンズフリー）																	機種名
					SEECODE	SEECODE	CARDO	CARDO	LG	iTech	BLUETREK	BLUETREK	BLUETREK	LUBIX	WTI/ATO	Jabra	Jabra	Jabra	Jabra	Jabra	Jabra	Jabra	
					SFK306	VISOR	SCALA-RIDER	SCALA-RIDER Q2	HFB-300	i.VoicePRO	G3	TATT00	SUGAR	NC1	AirClip/BT81	JX10 series II	JX10 Cara Gold/Silver	BT5020	BT2020	BT3010	BT8010	BT3030	BT620s	BT320s	
SoftBank	Apple	iPhone 3G			○		○	○		○※18	○	○	○	○※18	○	○	○	○	○	○	○	○	○※18	○※18	iPhone 3G
	シャープ	802SH		②	○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	802SH
		804SH		①②	○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	804SH
		810SH			○	○	○	○	○	○	○※11	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	810SH
		811SH			○	○	○	○	○	○	○※11	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	811SH
		812SH			○	-	-	○	-	○	○※11	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	812SH
		813SH			○	-	-	○	-	○	○※11	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	813SH
		814SH	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	814SH
		815SH	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	815SH
		816SH	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	816SH
		820SH	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	-	ワンセグ◎	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	820SH
		821SH	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	-	ワンセグ◎	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	821SH
		823SH	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	-	ワンセグ◎	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	823SH
		824SH	BTステレオ					○		○	-	○	-		ワンセグ◎										824SH
		825SH	BTステレオ					○		○	-	○	-		ワンセグ◎										825SH
	（ディズニーモバイル）	DM001SH	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	-	ワンセグ◎	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	DM001SH
	（ディズニーモバイル）	DM002SH	BTステレオ					○		○		○	○		ワンセグ◎							ワンセグ◎			DM002SH
		902SH		②	○	○※4	○	○	○	○	○※11	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	902SH
		903SH		②	○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	903SH
		904SH		②	○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	○	○	△※12	○	○	○	○	○	○	○	○	×	904SH
		905SH			○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	○	○	△※12	○	○	○	○	○	○	○	○	×	905SH
		910SH			○	○	○	○	○	○	○※11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	910SH
		911SH			○	○	-	○	○	○	○※11	○	○	○	△※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	911SH
		912SH	BTステレオ		○	-	-	○	-	○	-	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	912SH
		913SH(G)	BTステレオ		-	○	-	○	-	○	-	○	-	ワンセグ◎	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	913SH
		920SH	BTステレオ		-	-	-		-	○	-	○	-	ワンセグ◎	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	920SH
		921SH	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	○※11	○	○	-	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	921SH
		922SH	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	○※11	○	○	-	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	922SH
		923SH	BTステレオ					○		○					ワンセグ◎										923SH
		703SH		②	○	○※4	○	○	○	○	○※11	-	-	○	△※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	703SH
		703SHf		①②	○	○※4	○	○	○	○	○※11	-	-	○	△※12	○	○	○	○	○	○	○	○	×	703SHf
		705SH			○	○※4	○	○	○	○	○※11	-	-	○	△※12	○	○	○	○	-	○	○	○	○	705SH
	ソニーエリクソン	802SE		②	○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	-	×	○	○	×	×	-	○	○	○	○	802SE
	ノキア	702NK			○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	-	○	○	○	○	×	-	○	-	○	×	702NK
		702NKⅡ		⑥	×	○※8	○	○	○	○	○※11	○	-	-	×	○	○	×	×	-	○	-	○	×	702NK2
		804NK			○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	-	○	○	○	×	×	-	○	×	○	×	804NK
		705NK			-	-	-	○	-	○	○※11	○	○	×	×	○	○	○	○	-	○	-	○	○	705NK
		X01NK			-	-	-		-		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X01NK
		X02NK													◎							◎※19			X02NK
	東芝	902T		①②⑦	○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	-	△※12	○	○	○	○	○	○	○	○	×	902T
		903T		①②⑦	○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	-	△※12	○	○	×	○	○	○	○	○	×	903T
		904T		①⑦	○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	-	△※12	○	○	×	○	○	○	○	○	○	904T
		910T			○	○	○	○	○	○	○※11	○	-	-	△※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	910T
		911T	BTステレオ		○	○	○	○	○	○	○※11	○	-	ワンセグ◎	ワンセグ◎※12	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	◎ワンセグ	911T
		912T	BTステレオ		-	-	-	○	○	○	-	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎※12	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	◎ワンセグ	912T
		920T	BTステレオ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎※12	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	◎ワンセグ	920T
		921T	BTステレオ		-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	ワンセグ◎※12	○	○	○	○	○	ワンセグ◎	ワンセグ◎	ワンセグ◎	◎ワンセグ	921T
		823T	BTステレオ					○	○	○		○	○		◎										823T
		824T	BTステレオ					○	○	○		○			◎										824T
		803T		①②⑦	○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	-	△※12	○	○	×	○	○	○	○	○	○	803T
		705T			○	○※4	○	○	○	○	○※11	○	-	-	△※12	○	○	×	○	○	×	○	○	○	705T
		X01T			-	-	-		-		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X01T
	サムスン	804SS			○	○	○	○	○	○	○※11	○	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	804SS
		705SC	BTステレオ		○	○	○	○	○	○	○※11	○	-	-	◎	○	○	○	○	○	○	-	▲※10	○	705SC
		706SC	BTステレオ		○	○	○	○	○	○	○※11	○	-	-	◎	○	○	○	○	○	○	◎	▲※10	◎	706SC
		707SC	BTステレオ		○	-	-	○	-	○	○※11	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	▲※10	◎	707SC
		709SC	BTステレオ		○	○	○	○	○	○	○※11	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	▲※10	◎	709SC
		708SC	BTステレオ		○	-	-	○	-	○	○※11	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	▲※10	◎	708SC
		707SCⅡ	BTステレオ		○	-	-	○	-	○	○※11	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	▲※10	◎	707SCⅡ
		805SC	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	-	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	○	◎	805SC
		920SC	BTステレオ		-	-	-	×	-	○	○	○	○	-	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	920SC
		820SC	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	○	-	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	820SC
		821SC	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	ワンセグ◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	821SC
	NEC	804N			○	○※2	○	○	○	○	○※11	○	-	-	○	×	×	×	×	×	×	×	○	×	804N
		705N			-	-	-	○	-	○	○※11	○	-	-	○	×	×	×	×	-	×	-	○	○	705N
		706N			-	-	-	○	-	○	○※11	○	-	-	○	×	×	×	×	-	×	-	○	○	706N
	松下	705P		VISORのスピードダイヤル機能は利用できません。電話機のBluetooth仕様により相手に伝わる音声が小さい場合があります。再登録等で改善する場合もございますので御意下さい。	○	△	○	○	○	○	○※11	○	-	-	△※12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	705P
		706P			○	△	○	○	○	○	○※11	○	-	-	△※12	○	○	○	○	-	○	○	○	○	706P
		810P			-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	△※12	○	○	○	○	-	○	○	○	○	810P
		820P			-	-	-	○	-	○	-	×	-	-	△※12	-	-	○	○	○	○	○	○	-	820P
		821P			-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	△※12	-	-	-	○	○	○	○	○	-	821P
		822P			-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	822P
		920P	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	ワンセグ◎	-	-	○	○	-	ワンセグ◎	-	-	920P
		921P	BTステレオ					○		○	-	○	○		ワンセグ◎										921P
	HTC	X01HT			○	○	○		○		-	-	-	-	○	-	×	×	○	-	○	-	○	○	X01HT
		X02HT	BTステレオ		○	○	○		○		-	-	-	-	○	-	×	×	○	-	○	-	○	-	X02HT
		X03HT			○	○	○		○	-	-	-	-	-	○	-	×	×	-	-	○	-	○	-	X03HT

①：着信時 Bluetooth リング特）「ブルブル音」
②：信頼デバイス設定あり
③：ヘッドセットモードリング時、CALLボタン一回押してイヤホンマイク発信となる 発信先を予め設定してお必要あり）
④：ペアリング時は、移動機側でヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイルの設定を最後まで行わないと完了しません。 モードの選択を行なった後、パスキーを入力し完了させます）
⑤：ペアリング時は、移動機側でヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイルの設定を最後まで行わないと完了しません。（パスキー入力後モードの選択を行い完了させます。）
⑥：自動接続設定あり、ボタン操作音も転送
⑦：着信時、移動機本体は着信音が鳴りません。

注１ペアリング時、 認証失敗しました」と表示されるが、その後Bluetooth接続待ち開始にし、BT8010の通話開始ボタンを押す事で接続完了し利用可能。詳細は商品同梱の補足説明用紙をご参照下さい。
注２ペアリング後、Bluetoothアイコンには×表示されるが、ステレオ音声受信可能。リモートコントロールは利用不可。
注３ 3GX310K側の仕様 （入力桁数制限）により、番号メモリ入力不可。但し、他の携帯電話でメモリー入力済の相手先に、ペアリングし直したWX310Kを通じて発信する事は可能。
注４ Jabra Webサイトにてバージョンアップを行って頂くとステレオ対応可能となります。
※1：リダイヤル発信動作ではリモー 発信となり、移動機の指定メモリ番号で発信します。
※2：着信時、着信番号通知機能は動作しません。
※4：VISORからのメモリー発信は移動機側のスピードダイヤル【～9番】に登録した番号のみ発信します。
※5：ペアリング時は携帯電話の操作でハンズフリーモード（ハンズフリープロファイル）で登録して下さい。（ヘッドセットモードでは着信番号通知が動作しないため。）
※6：ペアリング時はハンズフリーモードでペアリング登録して下さい。（移動機側でハンズフリー、ヘッドセットを選択できますが、必ずハンズフリーで接続して下さい）
※7：ペアリング後一旦ヘッドセット本体の電源をOFF→ONを行って下さい。（OFF/ONしないと着信した時に2回ボタン押しでしか電話を取れません）
※8：ペアリングの際、BSでペアリング待ちしなければ接続できない
※9：通話機能を使用する場合、毎回ステレオアダプター携帯電話の順にペアリング登録が必要です。
※10：ヘッドセットの電源OFF/ONによる再リンク時は携帯のBluetooth待ち受けを一旦OFFにして移動機から再接続を行ってください。
※11：携帯電話通信事業者の留守番電話センター等4桁の発信先番号をメモリーした場合、ヘッドセットのボタン操作で発信はできますが終話ができないため携帯電話本体で行なう必要があります。
※12：AirClipで通話切断後、自動的にAirClipの電源がOFFになる場合がございます。
※13：通話切り替えは携帯電話本体で行って下さい。（携帯電話の発信ボタン長押しで通話機切り替えができます）
※14：音楽再生時、曲送り操作等を行った際、1秒程経過して音楽が聞こえてくる場合があります。継続して音楽再生を行った場合、通常通り再生されます。
※15：音楽再生時、曲送り、巻出し、一時停止等の操作できず（AVRCP不可）
※16：自動接続を行うとSCMS-T非対応と認識されワンセグの音声が聞けなくなる。ただし、手動で接続を行うと解消できる
※17：ワンセグ視聴時にヘッドセットの電源を切るとエラーが発生しワンセグが強制終了となり、音楽再生時にヘッドセットの電源を切ると携帯電話のBluetoothの電源がoffになり再接続出来なくなる。
※18：自動接続出来ません。
※19マナーモードの場合、着信音がなりません。
※20：音楽またはワンセグ音声受信中に着信の場合、2コール目以降鳴動しない事があります。ボタンを2度押して通話して下さい。通話終了後もボタンを1度押してステレオ接続して下さい。

Bluenext Japan Proprietary

最新対応情報はこちら

Bluetooth搭載携帯電話との接続確認表

20080919版

株式会社ブルーネクストジャパン

○：ハンズフリー通話動作可　△：一部機能が制限されるが動作可　▲：ペアリング登録時注意必要　×：動作不可　－：未確認　◎：ステレオA2DP通信可

キャリア名	メーカー	機種名	Bluetooth ステレオ対応	移動機 特徴 注意事項	Bluetooth製品名（ヘッドセット ハンズフリー） SEECODE SFK306	SEECODE VISOR	CARDO SCALA-RIDER	CARDO SCALA-RIDER Q2	LG HFB-300	i.Tech i.VoicePRO	BLUETREK G3	BLUETREK TATT00	BLUETREK SUGAR	LUBIX NC1	WTI/ATO AirClip/BT81	Jabra JX10 series II	Jabra JX10 Cara Gold/Silver	Jabra BT5020	Jabra BT2020	Jabra BT3010	Jabra BT8010	Jabra BT3030	Jabra BT620s	Jabra BT320s	機種名
au	東芝	A5504T		①	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	▲注１	-	○	×	A5504T
		W21T		①	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲注１	○	○	○	W21T
		W31T		①	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲注１	-	○	○	W31T
		W32T		①	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲注１	-	○	○	W32T
		W41T	BTステレオ	①	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲注１	-	○	○	W41T
		W44T	BTステレオ	①	○	○	○		○	○	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	▲注１	◎※15	○	○	W44T
		W44TII/III	BTステレオ	①	○	○	○		○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	▲注１	-	○	-	W44TII
		W52T	BTステレオ	①JX10/BT620s通話終了は携帯電話本体で行う	○	○	○		○	○	○	○	○	ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎	○	○	○	○	○	▲注１	ﾜﾝｾｸﾞ◎	▲注２	-	W52T
		W54T	BTステレオ		○	○	○		○	○	○	○	×	ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎	○	○	○	○	○	▲注１	ﾜﾝｾｸﾞ◎	▲注２	-	W54T
		W56T	BTステレオ		-	-	-		-	○	○	○	○	ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎	○	○	○	○	○	-	ﾜﾝｾｸﾞ◎	-	-	W56T
		W61T	BTステレオ		-	-	-		-	○	○	○	○		-	○	○	○	○	○	-	◎	-	-	W61T
		Sportio	BTステレオ							○	○	○	○	ﾜﾝｾｸﾞ◎※18	ﾜﾝｾｸﾞ◎	○	○	○	○	○		ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎		Sportio
	ソニーエリクソン	W54S	BTステレオ		-	-	-		-	○	○	○	○	ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎	○	○	○	○	○	-	ﾜﾝｾｸﾞ◎	-	-	W54S
		W61S	BTステレオ	**ステレオ音声使用不可**	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	W61S
	SANYO	W54SA	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	ﾜﾝｾｸﾞ◎	-	-	W54SA
		W61SA	BTステレオ		-	-	-		-	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	ﾜﾝｾｸﾞ◎	-	-	W61SA
		W63SA	BTステレオ					○		○					ﾜﾝｾｸﾞ◎										W63SA
		W64SA	BTステレオ					○		○	○	○	○		ﾜﾝｾｸﾞ◎	○	○	○	○	○					W64SA
	シャープ	W62SH	BTステレオ					○		○															W62SH
	日立	W62H	BTステレオ					○		○	○	○	○		ﾜﾝｾｸﾞ◎	○	○	○	○	○					W62H
	CASIO	E03CA			○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲注１	○	○	○	E03CA
		W62CA	BTステレオ					○		○															W62CA
DoCoMo	富士通	F900iT			○※1	○※1	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	F900iT
		F1100			-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F1100
	Motorola	M1000			○	○	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	M1000
		M702iS	BTステレオ	**通話切替は移動機で操作して下さい。**	○	○	○		○		○	○	○	◎	◎	○	○	○	×	○	◎	◎※14	◎注4	◎	M702iS
		M702iG	BTステレオ		○	○	○		○		○	○	○	◎	-	○	○	○	×	○	◎	◎※14	◎注4	◎	M702iG
	ノキア	NM850iG			-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NM850iG
		NM705i			-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NM705i
		NM706i			-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NM706i
	松下	P902i	BTステレオ	**設定時通話は必ず「ハンズフリー」で接続して下さい。**	○※6	○※6	○※6		○※6		○※11	○	○	◎	◎※13	○※13	○※13	○	○※13	○※13	◎	◎	◎	◎	P902i
		P902iS	BTステレオ		○	○	○		○		-	-	-	◎	-	-	-	○	-	-	◎	-	◎	◎	P902iS
		P903i	BTステレオ		○	○	○		○		○※11	○	-	◎	◎	○※13	○※13	○	○	○	◎	◎	◎	◎	P903i
		P903iTV	BTステレオ		-	-	-		-		-	-	-	ﾜﾝｾｸﾞ◎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P903iTV
		P903iX	BTステレオ		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P903iX
		P904i	BTステレオ		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	◎	◎	◎	◎	P904i
		P905i	BTステレオ		○	○	○		○		○	○	○	ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎	○	○	○	○	○	◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎	P905i
		P905iTV	BTステレオ		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P905iTV
		P906i	BTステレオ		-	-	-		-		○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P906i
	シャープ	SH906i	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	○	○	○	ﾜﾝｾｸﾞ◎※17	ﾜﾝｾｸﾞ◎※16	○	○	○	○	○	ﾜﾝｾｸﾞ◎※17	ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎※16	-	SH906i
		SH906iTV	BTステレオ		-	-	-	○	-	○	○	○	○	ﾜﾝｾｸﾞ◎※17	ﾜﾝｾｸﾞ◎※16	○	○	○	○	○	ﾜﾝｾｸﾞ◎※18	ﾜﾝｾｸﾞ◎	ﾜﾝｾｸﾞ◎※16	-	SH906iTV
	HTC	hTc Z			○	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	hTc Z
		HT1100			-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	HT1100
	Reserch in Motion	Black Berry 8707h			-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Black Berry 8707h
WILLCOM	京セラ	WX310K		②③④	○※6	○※6	○		○		△注3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	WX310K
e-Mobile	SHARP	S01SH	BTステレオ		-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S01SH(EM・ONE)

①：着信時 Bluetoothリンク時）「ブルブル音」
②：信頼ディバイス設定あり
③：ヘッドセットモードでリンク時、CALLボタン一回押しでイヤホンマイク発信となる 発信先を予め設定しておく必要あり）
④：ペアリング時は、移動機側でヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイルの設定を最後まで行わないと完了しません。（モードの選択を行なった後、パスキーを入力し完了させます）
⑤：ペアリング時は、移動機側でヘッドセットプロファイル、ハンズフリープロファイルの設定を最後まで行わないと完了しません。（パスキー入力後モードの選択を行い完了させます。）
⑥：自動接続設定あり、ボタン操作音も転送
⑦：着信時、移動機本体は着信音が鳴りません。

注１ペアリング時、「認証失敗しました」と表示されるが、その後Bluetooth接続待ち開始にし、BT8010の通話開始ボタンを押す事で接続完了し利用可能。詳細は商品同梱の補足説明用紙をご参照下さい。
注２ペアリング後、Bluetoothアイコンには×表示されるが、ステレオ音声受信可能。リモートコントロールは利用不可。
注３WX310K側の仕様（入力桁数制限）により、番号メモリ入力不可。但し、他の携帯電話でメモリー入力済の相手先に、ペアリングし直したWX310Kを通じて発信する事は可能。
注４Jabra Webサイトにてバージョンアップを行って頂くとステレオ対応可能となります。
※1：リダイヤル発信動作ではリモートP発信となり、移動機の指定メモリ番号で発信します。
※2：着信時、着信番号通知機能は動作しません。
※4：VISORからのメモリー発信は移動機側のスピードダイヤル（1～9番）に登録した番号のみ発信します。
※5：ペアリング時は携帯電話の操作でハンズフリーモード（ハンズフリープロファイル）で登録してください。（ヘッドセットモードでは着信番号通知が動作しないため。）
※6：ペアリング時はハンズフリーモードでペアリング登録してください。移動機側でハンズフリー、ヘッドセットを選択できますが、必ずハンズフリーで接続してください）
※7：ペアリング後一旦ヘッドセット本体の電源をOFF⇒ONを行ってください。OFF/ONしないと着信した時に2回ボタン押しでしか電話を取れません）
※8：ペアリングの際、HSでペアリング待ちしなければ接続できない
※9：通話機能を使用する場合、毎回ステレオアダプタ→携帯電話の順にペアリング登録が必要です。
※10:ヘッドセットの電源OFF/ONによる再リンク時は携帯のBluetooth待ち受けを一旦OFFにして移動機から再接続を行ってください。
※11:携帯電話通信事業者の留守番電話センター等1桁の発信先番号をメモリーした場合、ヘッドセットのボタン操作で発信はできますが終話ができないため携帯電話本体で行なう必要があります。
※12:AirClipで通話切断後、自動的にAirClipの電源がOFFになる場合がございます。
※13:通話切り替えは携帯電話本体で行って下さい。（携帯電話の発信ボタン長押しで通話機切り替えができます）
※14:音楽再生時、曲送り操作等を行った際、1秒程経過して音楽が聞こえてくる場合があります。継続して音楽再生を行った場合、通常通り再生されます。
※15:音楽再生時、曲送り、頭出し、一時停止等の操作できず(AVRCP不可)
※16:自動接続を行うとSCMS-T非対応と認識されワンセグの音声が聞けなくなる。ただし、手動で接続を行うと解消できる
※17:ワンセグ視聴時にヘッドセットの電源を切るとエラーが発生しワンセグが強制終了となり、音楽再生時にヘッドセットの電源を切ると携帯電話のBluetoothの電源がoffになり再接続出来なくなる。
※18:自動接続出来ません。
※19マナーモードの場合、着信音がなりません。
※20:音楽またはワンセグ音声受信中に着信の場合、2コール目以降鳴動しない事があります。ボタンを2度押して通話して下さい。通話終了後もボタンを1度押してステレオ接続して下さい。

Bluenext Japan Proprietary

最新対応情報はこちら